



ファームウェア更新にあたっての注意事項とご案内



カメラのアップデート中にカメラの電源が切れるとカメラが故障する可能性がございます。バッテリーは十分に充電しておくか、カメラに電源アダプタを接続しながら作業を進めてください。

作業中に電源を切ったり、電源を取り外したりしないでください。

アップデートが正常に完了せず、カメラが動作不能になった場合はカメラをご購入した販売代理店へご連絡ください。

又、アップデートをご自身で行うのが難しく感じる方は弊社センサ市場開拓部 営業課までご相談ください。

最新のカメラファームウェアを利用するために、カメラを更新して常に最新の状態に維持することが重要です。

カメラがインターネットに接続されているとき、更新版があるかを確認し、新しいファームウェアバージョンをオンラインでインストールできます。USBケーブルを使用してカメラをコンピュータに接続して、カメラを更新することもできます。

【問い合わせ先】

〒346-0028

埼玉県久喜市河原井町 18

株式会社チノー

センサ市場開拓部 サーマグラフィ業務課

E-Mail : gazoueigy@chino.co.jp



オンラインを使ったアップデート手順

アップデート作業中に電源が切れると故障の原因となりますので、必ず作業前にバッテリーが十分に充電されていることを確認してください。

あるいは、カメラを充電しながら行ってください。

- 1.カメラのバッテリーが完全に充電されていることを確認します。
- 2.カメラの Wi-Fi が有効になっていて、インターネットに接続されていることを確認します。
- 3.新しいファームウェアのバージョンを確認するには、 (【設定】) > 【デバイス設定】 > 【更新】 の順にタップします。
- 4.最新のファームウェアバージョンをインストールするには、次の手順を実行します。
 - 4.1 【ダウンロード】 をタップして、インストールパッケージをダウンロードします。
 - 4.2 【インストール】 をタップしてインストールを開始します。
 - 4.3 インストールが完了すると、カメラは自動的に再起動します。